

Инструкция по укладке кварцвиниловой плитки с клеевым соединением

Что нужно для укладки

Угольник
Линейка и карандаш
Строительный нож
Шпатель
Прокаточный валик
Клей

Подготовка к укладке

Укладка должна проводиться в отапливаемых помещениях с остекленными окнами.

Основание для укладки напольного покрытия Alpine floor должно быть чистым, ровным и сухим, без бугорков и прочих дефектов. Старые напольные покрытия (паркет, ламинат, пробковое покрытие, линолеум, ковролин) необходимо демонтировать. Керамическую плитку также желательно демонтировать. Если это невозможно, то рекомендуется залить керамику специализированным выравнивающим составом согласно соответствующей инструкции.

Существующее деревянное основание из досок (паркетной доски) необходимо выровнять листами фанеры, закрепив их саморезами и утопив головки. Все углубления от саморезов должны быть заделаны безусадочной шпатлевкой и зашлифованы.

Бетонное основание должно быть выровнено самовыравнивающим составом, после чего необходимо просушить основу. Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%, а влажность самого основания должна быть не более 5%.

После просушивания очистите основание от пыли, песка и грязи. Затем обработайте основание грунтовкой глубокого проникновения, руководствуясь соответствующей инструкцией.

Перед укладкой необходимо дать покрытию пройти акклиматизацию: оставьте упаковки строго в горизонтальном положении в помещении, где планируется укладка. Оптимальная температура для акклиматизации – 15-25°C.

Допускается монтаж напольной плитки Alpine floor на любую систему теплого пола, за исключением пленочного. При этом не рекомендуется превышать максимально допустимую температуру нагрева, равную 28°C. **ЗАПРЕЩЕНО!** Осуществлять укладку на работающую систему теплого пола. Ее необходимо отключить минимум за сутки до укладки.

Используйте клей, рекомендованный для ПВХ-покрытий, который подойдет к вашему типу основания. Также необходимо учитывать тип и предназначение помещения, в котором планируется монтаж покрытия.

Укладка

Проведите осевую линию через точку, с которой необходимо начать укладку LVT-плитки Alpine floor (обычно, это центр комнаты). Осевая линия может быть параллельна боковым стенам или может быть выбрана в соответствии с особенностями дизайна помещения.

Наносите клей равномерно, участками 3-5м², с помощью зубчатого шпателя для нанесения клея А2. Не оставляйте необработанных участков и сгустков клея. Начинайте укладку вдоль осевой линии в одну из сторон.

Располагайте плитку точно вдоль осевой линии. **Внимание! Не подбирайте рисунок при стыковании плашек! Такая подборка делается на этапе раскладки материала.** При укладке на изогнутые поверхности можно применить строительный фен для придания большей пластичности материалу. После остывания плитка сохранит форму.

Укладка плитки производится методом «вложения», когда стыкуется торцевой край плиты, после чего плитка опускается сверху вниз. Старайтесь укладывать плитку плотно без зазоров и щелей. При образовании небольших зазоров между плашками, подтяните только что уложенную плиту к соседней и, при необходимости, зафиксируйте скотчем. После этого прокатайте плашку специализированным валиком и удалите лишний клей ветошью. Контролируйте, чтобы клей не попадал между плитками. При попадании клея на поверхность, удалите его до засыхания, после засыхания рекомендуется использовать строительный фен для его размещения. **Внимание! Не используйте абразивные чистящие средства. Они могут повредить защитный слой покрытия.**